

HA 12 IP  
HA 33 JE



## GUIDE DE FAMILIARISATION



Ceci est uniquement un guide de familiarisation. Il est obligatoire de lire le manuel utilisateur, d'effectuer une analyse des risques pour vérifier l'adéquation de la machine aux travaux à réaliser par rapport au site, et de procéder à l'inspection de la machine avant utilisation.

### UTILISER LA MACHINE À PARTIR DES COMMANDES DU PUPITRE BAS


- 1 Vérifier que les boutons d'arrêt d'urgence des pupitres bas et haut ne soient pas enfoncés, sinon les tirer.



- 2 Pupitre de commandes bas: tourner la clé vers la droite ● pour activer le pupitre de commandes bas.



- 3 Faire fonctionner la machine en appuyant sur l'interrupteur d'activation et sur les différentes commandes.



- 4 Mise hors service: depuis le pupitre de commandes bas, tourner la clé au centre ①.



Cette opération coupe l'alimentation électrique à la machine et est nécessaire pour empêcher le déchargement de la batterie.

### ARRET D'URGENCE

Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence pour arrêter immédiatement tous les mouvements de la machine.




### SECOURIR UN OPERATEUR

Utiliser les commandes ① ② ③ du pupitre de commandes bas pour ramener la plateforme au sol.

Si les commandes du pupitre bas ne fonctionnent pas, lever le capot de protection rouge, puis actionner en maintenant la commande Overriding et une commande de mouvement pour abaisser la plateforme.

Il est recommandé de rentrer la flèche avant de la descendre.



Le système "overriding" doit être utilisé à titre exceptionnel et non pour les procédures d'urgence simples.

### INFORMATION - TEMOINS



Surcharge nacelle (ou plateforme): allumé quand la charge en nacelle est supérieure à la charge maximale autorisée.



Horamètre, il affiche:  
- le nombre d'heures d'utilisation de la machine (mouvements et translation);  
- l'état de décharge des batteries.  
C'est un indicateur de défaut.

### RUPTURE DE L'ALIMENTATION PRINCIPALE

En l'absence d'énergie primaire (électrique), une pompe manuelle située à côté des distributeurs hydrauliques sur la tourelle est utilisée pour une descente manuelle.



Se reporter au manuel d'utilisation -  
☑ Procédures de sauvetage et d'urgence.

Pour consulter en ligne et télécharger les manuels de vos machines HAULOTTE®, rendez-vous sur: <https://www.e.technical-information.com> ou bien, scannez le QR Code ci-dessous:

